智能串口协议转换模块

SS-431

产品手册 V2.10 Rev A



上海泗博自动化技术有限公司 SiboTech Automation Co., Ltd.

技术支持热线: 021-3126 5138 E-mail: support@sibotech.net

User Manual

目 录

1	引言	4
	1.1 关于说明书	4
	1.2 版权信息	4
	1.3 相关产品	4
	1.4 术语	4
2	产品概述	5
	2.1 产品功能	5
	2.2 产品特点	5
	2.3 技术指标	5
3	硬件说明	7
	3.1 机械尺寸	7
	3.2 安装和拆卸方法	7
	3.3 产品外观	9
	3.4 电源接口	10
	3.5 通信接口	10
	3.6 按钮	11
	3.7 指示灯	12
4	使用方法	13
4 5	使用方法 配置软件说明	13 14
4 5	使用方法 配置软件说明	13 14 14
4 5	使用方法 配置软件说明	13 14 14 16
4 5	使用方法	13 14 14 16 <i>16</i>
4 5	使用方法	13 14 16 16 21
4 5	使用方法	13 14 16 16 21 21
4 5	使用方法	13 14 16 21 21 24
4 5	使用方法	13 14 16 16 21 21 24 25
45	使用方法	13 14 16 21 21 24 25 25
4 5	使用方法	13 14 16 21 21 25 25 26
4 5	使用方法	13 14 16 21 21 25 25 26 27
4 5	使用方法	13 14 16 21 21 25 25 25 26 27 28
45	使用方法	13 14 16 21 21 25 25 26 27 28 29
4 5	使用方法	13 14 16 21 21 25 25 26 27 28 29 30
4 5	使用方法	13 14 14 16 21 21 25 25 25 26 27 28 29 29 30



SS-431 智能串口协议转换模块 User Manual

	6.2 自定义协议6.3 通用模式	31
7	运行维护及注意事项	38
8	修订记录	39
降	甘录:MODBUS 协议	40





1 引言

1.1 关于说明书

本说明书描述了转换模块 SS-431 的各项参数,具体使用方法和注意事项,方便工程人员的操作运用。在使用之前,请仔细阅读本说明书。

1.2 版权信息

本说明书中提及的数据和案例未经授权不可复制。 *SiboTech*是上海泗博自动化技术有限公司的注册商标。

1.3 相关产品

本公司其它相关产品包括:

MD-210: Modbus/DeviceNet 网关

PM-160: Modbus/Profibus-DP 网关

获得以上两款产品的说明,请访问公司网站 www.sibotech.net,或者拨打技术支持热线: 021-3126 5138

1.4 术语

Modbus: MODICON 公司设计的一种通信协议 RS232、RS485: 串口的硬件规范 SS-431: 智能串口协议转换模块 RS-25: RS232/RS485 转换器







2 产品概述

2.1 产品功能

- 连接百种串口协议设备到 Modbus 总线;
- 整合多个 Modbus 协议的设备, 使多个 Modbus 设备如同一个设备那样被访问;
- 无需 PLC、PC 等主站设备,即可使 Modbus 从站设备互相交换数据;
- 无需开发 Modbus 协议,即可使用简单的协议轻松连接 Modbus 设备。

2.2 产品特点

凡具有 RS232/RS485 接口的设备都可以使用本产品实现数据的交换和传递。如:具有 RS232/RS485 接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备、仪表、 PLC 及 PC 等等。

配置软件 SS-123 可轻松完成 SS-431 的配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。

2.3 技术指标

[1] SS-431 具有两个串口,串口I为 RS485 标准,串口II为 RS485 或 RS232 标准(需在订货时指明)。

[2] SS-431 支持的协议类型: Modbus 主站、Modbus 从站、自定义协议以及通用模式(接收式、问答式)。

- [3] 串口参数:
 - ① 工作方式:半双工;
 - ② 波特率: 300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps可选;
 - ③ 数据位:8位;
 - ④ 校验位:无、奇、偶、标志、空格可选;
 - ⑤ 停止位: 1、2 位可选。

[4] Modbus 主站:

- ① 支持的功能码: 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 号功能;
- ② 支持的格式: RTU 格式和 ASCII 格式;

www.sibotech.net



- ③ 具有的功能: 写命令输出方式连续输出、禁止输出或逢变输出可选;
- ④ 每个主站最多可配置 48 条 Modbus 命令。
- [5] Modbus 从站:
 - ① 支持的功能码: 03H、04H、06H、10H 号功能;
 - ② 支持的格式: RTU 格式和 ASCII 格式;
 - ③ 具有读取输入数据的功能码 03 和 04 可选择功能,寄存器首地址可设置功能。
- [6] 通用模式:
 - ① 分为问答式和接收式两种通信方式;
 - ② 问答式可选配帧头、数据、常量、校验、帧尾等,配置灵活;
 - ③ 接收式可缓存多帧数据,避免瞬时数据量大导致丢帧现象,最多接收254字节数据;
- [7] SS-431 允许输入/输出字节数:
 - (1) Input Bytes + Output Bytes \leq 2KBytes
 - (2) Max Input Bytes \leq 1KBytes
 - ③ Max Output Bytes ≤ 1 KBytes
- [8] 供电: 24VDC (11V~30V) 140mA (DC24V)
- [9] 工作环境温度: -20~60℃; 工作环境湿度: 5 to 95% (无凝露)
- [10] 内置静电防护: 15 KV ESD; 通信端口隔离: 3KV
- [11] 机械尺寸: 18mm (宽) x 100mm (高) x 115mm (深)
- [12] 安装: 35mm 导轨
- [13] 防护等级: IP20





- 3 硬件说明
- 3.1 机械尺寸



3.2 安装和拆卸方法

35mm DIN 导轨安装:





www.sibotech.net







3.3 产品外观



图1 产品外观



引脚	功能	
1	GND, 直流电源 24V 负	
2	NC,无连接	
3	24V+, 直流电源 24V 正	



3.5 通信接口

(1)串口 I: RS485 接口

引脚	功能
1	GND
2	D-,连接用户设备 RS485 数据
3	D+, 连接用户设备 RS485 数据+

(2)串口II: RS485或RS232 接口

串口II为RS485 接口时引脚定义如下:

引脚	功能	
1	D+, 连接用户设备 RS485 数据+	
2	D-, 连接用户设备 RS485 数据-	
3	GND	

串口Ⅱ为RS232 接口时引脚定义如下:

引脚	功能	
1	TX,连接用户设备 RS232 的 RX	
2	RX,连接用户设备 RS232 的 TX	
3	GND,连接用户设备 RS232 的 GND	









www.sibotech.net

User Manual

(3) RS485 端口技术规格

SS-431 产品的 485 接口是标准的 RS485 接口,以下简述本产品 RS485 特性:

● RS485 传输技术基本特征

- ① 网络拓扑:线性总线,两端有有源的总线终端电阻;
- ② 传输速率: 1200 bit/s~115.2Kbit/s;
- ③ 介质: 屏蔽双绞电缆,也可取消屏蔽,取决于环境条件;
- ④ 站点数:每分段 32 个站 (不带中继),可多到 127 个站 (带中继);
- ⑤ 插头连接:3针可插拔端子。

● RS485 传输设备安装要点

- ① 全部设备均与 RS485 总线连接;
- ② 每个分段上最多可接 32 个站;
- ③ 总线的最远两端各有一个总线终端电阻, 120Ω 1/2W 确保网络可靠运行。

串行接口采用开放式3针可插拔端子,用户可以根据面板上的指示进行接线。

3.6 按钮

SS-431 上电后双击指示灯下方的 SET 按钮,可进入配置模式,此时只有电源 PW 指示灯红灯长亮。只有在配置模式,才可对 SS-431 进行上下载配置。

用户可以通过两个串口中的任意一个将 SS-431 连接到 PC,如果使用的串口为 RS485,则还需使用 USB/485 转换器才能将 SS-431 连接到 PC,并使用网关配置软件 SS-123 配置 SS-431。



User Manual

3.7 指示灯

指示灯	状态	含义
串口I:TX	绿灯闪烁	正在发送数据
RS485	绿灯常灭	无发送
串口I:RX	绿灯闪烁	正在接收数据
RS485	绿灯常灭	无接收
串口 II :TX	绿灯闪烁	正在发送数据
RS485 或 RS232	绿灯常灭	无发送
串口II:RX	绿灯闪烁	正在接收数据
RS485 或 RS232	绿灯常灭	无接收
山酒 DW	红灯常亮	有电源
电 / F W	红灯常灭	无电源
· ዙ太 MS	绿灯常亮	运行状态
小心 MS	绿灯常灭	配置状态





4 使用方法

使用 SS-431 的基本步骤:

- 1、按照说明书第3章完成硬件接线,串口端(RS232/RS485均可)连接至PC机(用于上下载配置),并给 产品上电。
- 2、配置之前,用户需要从泗博官网(www.sibotech.net)下载 SS-123。
 - ◆下载时会弹出"用户登录"界面,若您之前没有注册过,请先进行注册。若注册过程中遇到任何问题,请联系我们 021-3126 5138。
- 2、安装好配置软件 SS-123,双击桌面快捷方式,打开配置界面,有默认配置可供参考。但用户需根据自己的需求修改配置,做好配置后下载到产品中。软件的使用方法请见第5章。
 - ◆SS-431 必须要在配置模式下,才能进行上下载配置操作。
 - ◆如何进入配置模式:产品上电后,双击按钮,此时仅有电源指示灯 PW 红灯常亮,其他指示灯灭, 产品进入配置模式。
 - ◆若提示下载不成功:请检查串口接线是否正确?计算机所用端口号是否正确,该端口是否正常可用? 或请联系我们进行技术支持(021-3126 5138)协助。

4、下载完配置后,请将 SS-431 重新上电,使其进入运行模式。将 SS-431 的两个通信接口分别连接至需要 通信的两端设备 (RS232/RS485 接口连接方法请详见第 3 章),进行正常通信即可。





5 配置软件说明

SS-123 是一款基于 Windows 平台,用来配置智能串口转换模块 SS-430/430B 及 SS-431 相关参数及命令的 配置软件。

本软件通过 PC 机的接口和 SS-431 的串口连接,通过 USB 转 RS232/RS485(根据实际串口)上载或下载 配置文件。

双击软件图标选择"SS-431"即可进入软件主界面:

达择设备	
选择设备:	SS-431 ▼ SS-430 SS-431
确定	 取消

5.1 用户界面

SS-123 的界面包括:标题栏、菜单栏、工具栏、状态栏、设备版块、配置版块和注释版块。 **备注:**在该软件中,所有的灰色部分为不可更改项。





User Manual		
※ 网关配置软件 SS-123 - SS-431 文件(F) 編編(E) 工具(T) 帮助(H) □ 25 ■ 12 10 (X) 1 4 4 (X) 2 回・	定) 菜单栏。 林	示题栏,
□子网2 □ 具任。 □ 设备版块:可选择操作对象,包括现场总线或子网,可增加节点和命令。	Notbus通讯波特率 数据位 奇偶校验方式 停止位 从站地址 通讯传输模式 响应等待时间(300~60000ms) 轮询延时时间(0~2500ms) 输出命令轮询模式 脉冲输出时间(200~2500ms) 扫描比率(1~255) 通信方式 断帧时间(1~3 校验方式 输入数据超时清 超时次数 Notbus主站读取 只读寄存器首地: 修改+	19200 8 天 1 RTU 300 0 違交输出 和入配 校验 沙为不 分为不 分为不 方为为可 注释版块:对于配置和 设备中出现的名词作 出具体的解释,方便用 理解和使用.

工具栏:

工具栏如下图所示:



从左至右的功能分别是:新建、打开、保存、增加节点、删除节点、增加命令、删除命令、上载配置信息、下载配置信息、冲突检测、Excel 配置文档输出。

□新建:新建一个配置工程

☞打开:打开一个配置工程

■保存:保存当前配置

ᢪ增加节点:增加一个 Modbus 从站节点

▶ 删除节点:删除一个 Modbus 从站节点

☑ 增加命令:增加一条 Modbus 命令

➤删除命令:删除一条 Modbus 命令





DExcel 配置文档输出:将当前配置输出到本地硬盘,以.xls 文件格式保存

5.2 设备视图操作



5.2.1 子网

1) 协议类型选择 Modbus 主站



User Martuar			
※ 网关配置软件 SS-123 - SS-431 文件(f) 编辑(E) 工具(T) 帮助(H) □ ② □ 管 首 雪 × 古 古 炎 设备 □ 节点-1 □ 03 读保持寄存器 □ 6 预置多个寄存器 □ 7 网2 □ 市点-1 □ 01 读线圈状态 □ 02 读输入状态	 ■ ■ ■ ■ 配置 协议类型选择 Modbus 通讯波特率 数据位 奇偶校验方式 停止位 从站地址 通讯传输模式 响应等待时间(300~60000ms) 轮询延时时间(0~2500ms) 轮询延时时间(200~2500ms) 扫描比率(1~255) 1 通信方式 断帧时间(1~300ms) 校验方式 输入数据超时清零/保持 超时次数 Modbus 主动读取数据功能码 只读寄存器首地址(输出数据) 	Modbus主站 19200 8 无 1 1 RTU 300 0 僅变输出 10 问答式 3 无校验 超时清零 2	

参数说明:

Modbus 通讯波特率: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps 可选数据位: 8位

奇偶校验方式:无、奇、偶、标记、空格可选

停止位: 1、2 可选

通讯传输模式: RTU、ASCII 可选

响应等待时间:当 Modbus 主站发送命令后,等待从站响应的时间,范围: 300~60000ms

轮询延时时间: 一条 Modbus 命令发完并收到正确响应或响应超时之后,发送下一条 Modbus 命令之前,

延迟的时间,范围: 0~2500ms

输出命令轮询模式:

Modbus 写命令(输出命令),有三种输出模式:连续输出,禁止输出,逢变输出

连续输出:与 Modbus 读命令输出方式相同,根据扫描比率进行扫描输出

禁止输出:禁止输出 Modbus 写命令



User Manual

逢变输出:输出数据有变化时,输出写命令,并在接收到正确响应后停止输出

扫描比率:快速扫描周期与慢速扫描周期的比值,如果该值设为10,那么快速扫描命令发出10次, 慢速扫描命令发出1次

输入数据超时清零/保持:当前子网 Modbus 读命令超时达到设置的次数,对应的输入数据是否被清零。选择"超时清零",Modbus 读命令超时达到设置次数,此条读命令对应的输入数据被清零;选择"保持",Modbus 读命令超时或错误,此条读命令对应的输入数据保持最后一次接收到的正确数据。

超时次数:当"输入数据超时清零/保持"选中"超时清零"后有效。输入范围 2~254,默认值 2。

2) 协议类型选择 Modbus 从站

🙀 网关配置软件 SS-123 - SS-431 📃 💷 📧				
文件(F) 编辑(E) 工具(T) 帮助(H)				
设备 配置				
一子网1	协议类型选择	Modbus从站		
▲	Modbus通讯波特率	19200		
	数据位	8		
	奇偶校验方式	无		
	停止位	1		
	从站地址			
	通讯传输模式	RTU		
	响应等待时间(300~60000ms)			
	轮询延时时间(0~2500ms)			
	输出命令轮询模式			
	脉冲输出时间(200~2500ms)			
	扫描比率(1~255)			
	通信方式			
	断帧时间(1~300ms)			
	校验方式			
	输入数据超时清零/保持			
	超时次数			
	Modbus主站读取数据功能码	04读取输入数据,03回读输出数据		
	只读寄存器首地址(输入数据)	0		
	读写寄存器首地址(输出数据)	0		
	子网协议类型有四种: Modbus主站,Modbus从	站,自定义协议,通用模式		
	1			
就绪		数字 //		

参数说明:

Modbus 通讯波特率: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps 可选数据位: 8位

奇偶校验方式:无、奇、偶、标记、空格可选

停止位: 1、2 可选

www.sibotech.net





从站地址: 范围是 0~247

通讯传输模式: RTU、ASCII 可选

Modbus 主站读取数据功能码: "04 读取输入数据, 03 回读输出数据"、"03 读取输入数据, 04 回读输出数据"可选

只读寄存器首地址(输入数据):范围 0-65023

读写寄存器首地址(输出数据):范围 0-65023

3) 协议类型选择自定义协议

🐝 网关配置软件 SS-123 - SS-431		
文件(F) 编辑(E) 工具(T) 帮助(H)		
· D 🖉 🖩 🗑 🗑 🐨 🗙 古 古 🖧 🐚 👳		
设备	配置	
一子网1	协议类型选择	自定义协议
一子网2	Nodbus通讯波特率	19200
	数据位	8
	奇偶校验方式	无
	停止位	1
	从站地址	
	通讯传输模式	
	响应等待时间(300~60000ms)	
	轮询延时时间(0~2500ms)	
	输出命令轮询模式	
	脉冲输出时间(200~2500ms)	
	扫描比率(1~255)	
	通信方式	
	断帧时间(1~300ms)	
	校验方式	
	输入数据超时清零/保持	
	超时次数	
	Modbus主站读取数据功能码	
	只读寄存器首地址(输入数据)	
	读写寄存器首地址(输出数据)	
	子网协议类型有四种: Modbus主站, Modbus从:	站,自定义协议,通用模式
) 就绪	1	数字

参数说明:

通讯波特率: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps 可选

数据位:8位

奇偶校验方式:无、奇、偶、标记、空格可选

停止位: 1、2 可选

4) 协议类型选择通用模式

er manual		
网关配置软件 SS-123 - SS-431		
(牛(F) 编辑(E) 工具(T) 帮助(H)		
	ð «« 🖻 ¥ 1 <u>0</u> Fi	
		\Z m1H_L
一丁 网1	协议类型选择	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TMZ	Modbus)进机波行率	19200
	教培拉	8 ∓
	自 時代 超力 均	1
	从站地址	
	通讯传输模式	RTU
	响应等待时间(300~60000ms)	300
	轮询延时时间(0~2500ms)	0
	输出命令轮询模式	逢变输出
	脉冲输出时间(200~2500ms)	
	扫描比率(1~255)	10
	通信方式	问答式
	断帧时间(1~300ms)	
	校验方式	
	111人数据超时清零/1保持	超时演響
	超时/天致 #	2
	Incodbus 主始 医软刻括切能明 口法索方器首抽屉(绘入数据)	
	一次医育仔菇目地址(釉八数据) 读写实在器者抽址(输出数据)	
	医马可行硷自地址 (桶山数据/	
	子网协议类型有四种: Modbus主站, Mod	dbus从站,自定义协议,通用模式

参数说明:

通讯波特率: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps 可选数据位: 8位

奇偶校验方式:无、奇、偶、标记、空格可选

停止位: 1、2 可选

通讯传输模式: RTU、ASCII 可选,通信方式为"问答式"时有效

响应等待时间:当 SS-431(通用模式主站)发送通用模式请求命令后,等待从站响应的时间,范围:300~60000ms,通信方式为"问答式"时有效

轮询延时时间:一条通用模式主站请求命令发完并收到正确响应或响应超时之后,发送下一条通用模式 主站请求命令之前,延迟的时间,范围:0~2500ms,通信方式为"问答式"时有效

输出命令轮询模式:(通信方式为问答式时有效)

写命令(请求中带有数据的命令),有三种输出模式:连续输出,禁止输出,逢变输出

连续输出:与读命令(请求中不带有数据的命令)输出方式相同

禁止输出:禁止输出写命令

逢变输出:输出数据有变化时,输出写命令,并在接收到正确响应后停止输出

通信方式:问答式、接收式可选,问答式指采用主站询问、从站应答的方式通信,与 Modbus 主站通信方

www.sibotech.net





式类似;接收式只接收数据,不作应答。

断帧时间: 当接收完最后一个字节的时候开始计时, 若超过这个时间, 则接收一帧完毕, 准备接收新的 一帧。1~300ms, 通信方式是"接收式"时有效。

校验方式:无校验、CRC 校验、和校验可选,通信方式是"接收式"时有效。

输入数据超时清零/保持:当前子网读命令超时达到设置的次数,对应的输入数据是否被清零。选择"超时清零",读命令超时达到设置次数,此条读命令对应的输入数据被清零;选择"保持",读命令超时或错误,此条读命令对应的输入数据保持最后一次接收到的正确数据。

超时次数:当"输入数据超时清零/保持"选中"超时清零"后有效。输入范围 2~254,默认值 2。

5.2.2 节点

● 参数说明:

(1) 当子网协议类型选择为"Modbus 主站"时,节点为 Modbus 从站地址,范围 0~247。

(2) 当子网协议类型选择为"通用模式"时,节点为设备地址,无实际含义,供用户自行定义使用。

● 操作说明:

节点可进行增加、删除、复制、粘贴操作。可通过右键"子网/节点"、点击"编辑"、或直接点击工具栏上选项操作即可:



5.2.3 命令

(1) Modbus 主站

在设备视图界面,协议类型选择 Modbus 主站时,新建节点和命令,单击新建的命令,配置视图界面显示如下:



See to			
网关配置软件 SS-123 - SS-431			
1年(7) 編編(8) 工具(7) 報助(8)			
备	配置		
由 节点-1 □ <u>□</u> 读保持寄存器 子 网2	功能码 Modbus 寄存器起始地址 数据个数 内存映射起始地址(十六进制) 内存映射位偏移量(0~7) 字节交换 校验类型 扫描方式	3 不交换 CRC 快速扫描	

参数说明:

支持的 Modbus 命令有: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16 号命令。

Modbus 寄存器起始地址: Modbus 从站设备中寄存器/开关量/线圈等起始地址,范围是 0~65535 注: 配置软件 SS-123 中该条目指的是协议地址,当用户输入 PLC 地址时,确定后会自动弹出如下图说示的对 话框,点击确定后,用户输入的 PLC 地址会被转换成协议地址。



PLC 地址与对应的协议地址举例如下表所示:

命令	PLC 地址举例	对应的协议地址
线圈状态	00001~00010	00000~00009
输入状态	10001~10010	00000~00009



User Manual

保持寄存器	40001~40010	00000~00009
输入寄存器	30001~30010	00000~00009

例如:当配置的 Modbus 命令为 03H (读保持寄存器),当用户在这一条目中 (Modbus 寄存器起始地址)输入 40001,确定后会弹出上图所示的对话框,当点击确定后,输入的 PLC 地址 40001 会被转换成协议地址 0。

数据个数: Modbus 从站设备中寄存器/开关量/线圈的个数

内存映射起始地址(十六进制):在模块内存缓冲区中数据的起始地址

数据在模块内存中映射的地址范围

读命令: 0x0000~0x03FF

写命令: 0x4000~0x43FF

写命令作为本地数据交换也可使用区域: 0x0000~0x03FF

内存映射位偏移量(0~7):对于位操作指令,起始位在字节中的位置,范围是0~7

扫描方式:有两种扫描方式,快速扫描和慢速扫描,适应用户对不同的命令的快速扫描或慢速扫描的要求。慢速扫描等于快速扫描乘以扫描比率(在"子网"设置界面中设置)

(2) 通用模式

在设备视图界面,协议类型选择"通用模式"时,双击新建的命令(通信方式为问答式),命令配置视图 界面显示如下:

S	S -	43	1					
智	能	串口	コ协	议	转	换	模	块

	S		r	N	1	a	n	i i	a	1
U	2	5		IV		a		u	a	

☑顾头					
□ 数据	起始地址	0000	- 6 字节数	0010	-
	€ 位数	0016	位移量	0	
□ 常量					
□ 校验	CRC校验				Ŧ
匚 帧尾	Od Oa				-
响应 匚 帧头	<u></u>				
□ 数据	起始地址	0000	・ 字节数	0010	
	C位数	0016	一 位移量	0	1
□ 常量					
□ 校验	CRC校验				Ŧ
匚 帧尾	Od Oa				- 23
提示					

采用通用模式-问答式情况下,命令的配置方法请见 6.3 章节的描述。

5.3 工具

菜单栏上"工具"选项卡包含有如下功能:

- 串口配置
- 上载配置
- 下载配置
- 冲突检测
- 自动映射
- 文档输出



5.3.1 串口配置

本软件自动扫描系统可用串口,并在串口列表中列出可用串口。修改完所有设置项后,按"确定"保存设置。 备注:除端口号以外,其余参数为固定数值:115200,8,N,1。

串口配置		X
端口号	COM1	•
波特率	115200	*
校验位	庑	*
数据位	8	*
停止位	1	*
确定		取消

5.3.2 上载配置

选择"上载配置",是将网关配置信息从设备上载到软件中,可查看网关的具体配置信息。

注意事项:

- 1、本产品必须在配置模式才能进行上下载动作。
- ✤ 如何进入配置模式?产品在上电后,双击按钮即可进入配置模式,此时产品上的指示灯仅有 PW 电源灯红色常亮,其他指示灯均灭。上下载完成后,重新给产品上电,即可恢复为正常通信模式。
- 2、本产品使用串口进行上下载, RS232 或者 RS485 接口都可以。连接方法请见第3章。
- 上载完成的显示界面如下:



上载系	置	
	上载完成! ✓ 上载子网1Modbus配置及命令列表 ✓ 上载子网2Modbus配置及命令列表	

备注:在上载配置之前,请先检查"串口配置"中端口号是否为正在使用的串口。

5.3.3 下载配置

选择"下载配置",将配置好的网关信息下载到网关设备。下载完成的显示界面如下:



备注1:在下载配置之前,请先检查"串口配置"中端口号是否为正在使用的串口。

备注 2: 在下载之前,请先确认所有的配置已经完成。

注意事项请见 5.3.2 节。





5.3.4 冲突检测

用于检测"内存映射数据"是否有冲突,若发现冲突的情况,可及时做调整。视图显示如下:



(1) 命令列表操作

在命令列表视图显示所有配置的命令,每条命令前的选中框,用于在内存映射区检查该条命令所占内存 映射位置。单击某条命令,使选中框打勾,在内存映射区会显示相应命令所占空间位置,再次单击该命令, 去掉选中框勾,命令不在映射区显示所占空间。该功能可用于命令间内存映射区的冲突检测。

命令列表	
☑读线圈状态	
☑读输入寄存器	
⊻咪休行命仔裔 ☑预署单个安左哭	
四次百十十前八四	
1	

(2) 内存映射区操作





内存映射区分输入区域和输出区域。

输入映射地址从 0x0000~0x3FFF;

输出映射地址从 0x4000~0x7FFF。

每个方格代表一个字节地址。

绿色:读命令在输入映射区显示,无冲突时呈绿色;

黄色: 写命令当地址映射区位于输入区, 无冲突时呈黄色;

蓝色: 当地址映射区位于输出区, 无冲突时呈蓝色。

红色: 在输入区或输出区, 不同命令占用同一字节地址, 该字节区域呈红色。



对于位操作指令,以上色格显示含义同样适用。

单击输入输出区域方格,该方格对应字节的各个位显示是否被占用,如下图所示:



5.3.5 自动映射

当用户在配置了所有的命令之后,点击"自动映射"可对网关的内存地址进行自动分配。





Excel 文档输出有助于用户以表格形式查看相关配置。

选择文档输出 ,将配置信息输出到 Excel 文档保存,选择合适的路径,如下所示:

另存为			? 🛛
保存在 (L):	違 桌面	▼ ⇐ € (* 📰 •
1			
Tanan analas			
文件名 (M):			保存(<u>S</u>)
保存类型(工):	Excel File (*.xls)		取消

显示详情请见保存的 Excel 文件。





6 数据交换

6.1 Modbus 协议

SS-431的两个串口之间的数据转换通过"映射"关系来建立。在SS-431中有两块数据缓冲区,一块是输入缓冲区(1K字节),另一块是输出缓冲区(1K字节)。

Modbus 主站读命令将读取的数据写入到网络输入缓冲区,供 Modbus 从站或自定义从站侧读取。Modbus 主站写命令从输出缓冲区取数据,通过写命令输出到相应的 Modbus 从站设备。如下图所示:



www.sibotech.net





输入输出缓冲区起始地址:

	输入缓冲区	输出缓冲区
内存映射起始地址	0000H	4000H
Modbus 从站 PLC 地址	30001/40001	40001/30001
Modbus 从站协议地址	0000H	0000H

每个 Modbus 主站都可配置 48 条命令,每条命令可以读取一组连续的 Modbus 寄存器。 映射关系在配置模式下用户可自行组态。

6.2 自定义协议

(1) 定义

用户设备作为通信的发起方,在请求帧中发送输出数据。

SS-431 作为通信的响应方,在响应帧中发送输入数据。

通信为点对点。

请求帧中相邻字节间的时间间隔不能超过 50ms, 否则 SS-431 将放弃这帧数据。

每条有效请求帧 SS-431 应在 200ms 内开始作出响应。

支持通信波特率范围 300~115200bps, 8 位数据位,奇偶校验位(无、奇、偶、标志、空格),1 或 2 位 停止位。

(2) 通信报文格式

① 请求帧报文格式

[输出数据长度][输出数据地址高字节][输出数据地址低字节][输入数据长度][输入数据地址高字节][输入数据地址低字节][*输出数据1*][*输出数据n*][校验]。

数据个数 n 等于输出数据长度。

② 响应帧报文格式

正确响应:

[输入数据长度][输入数据地址高字节][输入数据地址低字节][输入数据1][输入数据n][校验]。 数据个数 n 等于输入数据长度。

错误响应:

[0x00] [0xFF] [0xFF] [错误代码] [校验]





(3) 校验方式

所有数据的8位累加和,忽略溢出位。即:

[报文校验码] = [输出数据长度] + [输出数据地址高字节] + [输出数据地址低字节] + [输入数据长度] + [输入数据地址高字节] + [输入数据地址低字节] + [输出数据 1] + + [输出数据 n]。

[响应校验码]=[输入数据长度]+[输入数据地址高字节]+[输入数据地址低字节]+[输出数据 1]+.....+ [输出数据 n]。

(4) 错误代码含义

错误代码	含义
0x01	输出数据长度错误
0x02	累加和校验错误
0x03	输出数据地址错误或输出数据区域不合法
0x04	输入数据地址错误或输入数据区域不合法

(5) 报文示例

若读入输入数据 50 个字节,输出数据 32 个字节。 现在用户要输出数据为全 0,并读取所有输入数据,示例如下:

[以下均为16进制数]

请求帧报文:

[20] [40 00] [32] [00 00] [00......00] [92] |输出数据长度|输出起始地址|要读取的输入数据长度|输入起始地址|32 个输出数据 | 校验(累加和) |

响应帧报文:

 [32]
 [00 00]
 [00.....00]
 [92]

 | 输入数据长度 | 输入起始地址 | 50 个输出数据 | 校验(累加和) |

这里的输出地址和输入地址,是 SS-431 内存映射地址。







6.3 通用模式

(1) 定义

SS-431 通用模式协议报文可以根据用户自由设定,解决了 Modbus 标准协议和 Modbus 非标准协议设备之间的通信问题。在通用模式下有两种工作方式:问答式、接收式。问答式工作机制与 Modbus 通信协议相似,采用请求响应的方式通信,每个子网在通用模式下最多可配置 30 条命令;接收式只接收存储数据,接收完数据后不作任何回应,例如与条形码扫描器设备通信等。

(2) 通用模式-问答式

通用模式-问答式,请求最多可发送 255 字节,响应最多可接收 1024 字节。

使用通用模式-问答式之前用户需要配置通用模式-问答式的请求报文和响应报文。

帧头: 16 进制输入,最大字节数 8

数据: 16 进制输入,每个选项占两个字节(请求端使用数据功能时,表示请求命令的数据来自网关输出区,即连接的 Modbus 主站先把数据写给网关,再由网关连同帧头,常量,校验,帧尾作为完整一帧一起发出)

常量: 16 进制输入,最大字节数 8 校验:无校验、CRC 校验、LRC 校验、和校验

帧尾: 16 进制输入,最大字节数3

在 RTU 格式下发送顺序:帧头、数据、常量、校验、帧尾 在 RTU 格式下接收顺序:帧头、数据、常量、校验、帧尾

在 ASCII 格式下发送顺序: 帧头、常量、数据、校验、帧尾 在 ASCII 格式下接收顺序: 帧头、常量、数据、校验、帧尾

例如配置 Modbus 命令, RTU 传输格式:

请求:

从站地址:	01
功能码:	03
寄存器地址H:	00

www.sibotech.net



User Manual

寄存器地址L:	00

- 数据数量 H: 00 数据数量 L: 02
- CRC 校验 H:
- C4
- CRC 校验 L: 0B
- 报文: 01 03 00 00 00 02 C4 0B

响应:

从站地址:	01
功能码:	03
数据个数:	04
数据:	00
CRC 校验 H:	FA
CRC 校验 L:	33

报文: 01 03 04 00 00 00 00 FA 33

则在 SS-123 中的命令配置如下图:

User Manual

▼帧头	01 03 00	00 00 02			_
					_
□ 数据	起始地址	0000	☞ 字节数	0010	
	C 位数	0016	位移量	0	
□ 常量					_
☑ 校验	CRC校验				-
匚 帧尾	Od Oa				_
响应	Cherry Cherry				
☑ 帧头	01 03 04				
☑ 数据	起始地址	0000	 · 字节数 	0004	- 1
	○ 位数	0016	位移量	0	
「 常量					_
▶ 校验	CRC校验				•
厂帧尾	Od Oa				-
提示					

注:在 RTU 传输格式下,校验支持:无校验、CRC 校验、和校验

例如配置 Modbus 命令, ASCII 传输格式:

: (3A)

地址

功能代码

数据数量

数据 1

.....

数据 n

LRC 高字节

www.sibotech.net



SS-431 智能串口协议转换模块 User Manual

LRC 低字节

回车 (0D)

换行(0A)

则在 SS-123 中的命令配置如下图:

-1 命令-1	
请求	
▶ 顺头	
□ 数据	起始地址 0000 6 字节数 0010
	C 位数 0016 位移量 0
☞ 常量	01 03 00 00 00 02
☑ 校验	LRC校验
☑ 帧尾	Od Oa
响应	1120
☑ 帧头	3a
☑ 数据	起始地址 0000 0 字节数 0004
	○ 位数 0016 位移量 0
▼ 常量	01 03 04
☑ 校验	LRC校验
☑ 帧尾	Od Oa
提示	
确定	

注:在 ASCII 传输格式下,校验支持:无校验、LRC 校验、和校验

(3) 通用模式-接收式

通用模式-接收式只接收数据不作应答,可用于接收条形码扫描设备的数据,通用模式-接收式每个子网有 16 组数据接收缓存区,每组接收数据缓存区大小为 254 字节。

配置界面如下图:

User Manual

协议类型选择	通用模式
Modbus通讯波特率	19200
数据位	8
奇偶校验方式	无
停止位	1
从站地址	
通讯传输模式	RTU
响应等待时间(300~60000ms)	300
轮询延时时间(0~2500ms)	0
输出命令轮询模式	逢变输出
脉冲输出时间(200~2500ms)	
扫描比率(1~255)	10
通信方式	接收式
断帧时间(1~300ms)	3
校验方式	无校验
输入数据超时清零/保持	
超时次数	
Modbus主站读取数据功能码	
只读寄存器首地址(输入数据)	
读写寄存器首地址(输出数据)	

通信实现方法: SS-431 一个子网配置为通用模式-接收式,连接到条形码扫描设备上; SS-431 另一个子网 配置为 Modbus 从站,连接到带 Modbus 主站的网关上。Modbus 主站用 04/03H 功能码读取从寄存器 0 开始的 数据,寄存器 0 为事物序列号,每次读取一条新的报文,事务序列号加 1,事务序列号从 0~255 循环。寄存器 1~寄存器 n 为接收条形码扫描设备的数据,具体读取的数据个数由 Modbus 主站配置来决定,最大有效字节数 为 254。

连接示意图如下:





7 运行维护及注意事项

- ◆ 模块需防止重压,以防面板损坏。
- ◆ 模块需防止撞击,有可能会损坏内部器件。
- ◆ 供电电压控制在说明书的要求范围内,以防模块烧坏。
- ◆ 模块需防止进水,进水后将影响正常工作。
- ◆ 上电前请请检查接线,有无错接或者短路。

SS-431 智能串口协议转换模块 User Manual

8 修订记录

时间	修订版本	修改内容
2017-10-17	А	 1. 作为 Modbus 主站和通用模式问答式,增加输入数据保持和设置 超时清零次数功能; 2. 增加 4800 波特率; 3. 配置软件的界面截图更新。
2018-8-8	В	删除"仅限于"
2021-6-25	А	增加 Modbus 从站模式下,03/04 功能码可选被主站访问,及对应的寄存器起始地址手动可设;
2021-9-1	А	增加通用模式支持的发送/接收字节数内容





附录: Modbus 协议

Modbus-RTU 协议:

说明:与本产品通讯的设备必须带有 Modbus 接口,同时设备 Modbus 协议必须符合下面的规定,本公司提供用户定制服务。

1.协议概述

物理层: 传输方式: RS485 通讯地址: 0-247 通讯波特率: 可设定 通讯介质: 屏蔽双绞线 传输方式: 主从半双工方式。

协议在一根通讯线上使用应答式连接(半双工),这意味着在一根单独的通讯线上信号

沿着相反的两个方向传输。首先,主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备(从机),然后,在相反的方向 上终端设备发出的应答信号传输给主机。

协议只允许在主计算机和终端设备之间,而不允许独立的设备之间的数据交换,这就不会在使它们初始 化时占据通讯线路,而只响应到达本机的查询信号。

一个数据帧格式:

1位起始位,8位数据,1位停止位。

一个数据包格式

地址	功能码	数据	校验码
8-Bits	8-Bits	N x 8-Bits	16-Bits

协议详细定义了校验码、数据序列等,这些都是特定数据交换的必要内容。 当数据帧到达终端设备时,它通过一个简单的"口"进入寻址到的设备,该设备去掉 数据帧的"信封"(数据头),读取数据,如果没有错误,就执行数据所请求的任务,然后,它将自己生成的数 据加入到取得的"信封"中,把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容:终端从机地址 (Address)、被执行了的命令(Function)、执行命令生成的被请求数据(Data)和一个校验码(Check)。发生任何错误 都不会有成功的响应。

地址(Address)域

地址域在帧的开始部分,由8位(0~255)组成,这些位标明了用户指定的终端设备 的地址,该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的,仅仅被寻址到的终端 会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应,响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之 进行通信。

功能(Function)域

功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。表 1-1列出了所有的功能码、它们的意义及它们的初 始功能。

表 1-1 功能码

代码	意义	行为
03	读数据	获得一个或多个寄存器的当前二进制值
06	预置单寄存器	放置一个特定的二进制值到一个单寄存器中
16	预置多寄存器	放置特定的二进制值到一系列多寄存器中

数据域

数据域包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这 些数据的内容可能是数值、参考地址或者极限值。例如:功能域码告诉终端读取一个寄存器,数据域则需要 指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据,内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同能力而有所不同。

错误校验域

该域允许主机和终端检查传输过程中的错误。有时,由于电噪声和其它干扰,一组数 据在从一个设备传输到另一个设备时在线路上可能会发生一些改变,出错校验能够保证主机或者终端不去响 应那些传输过程中发生了改变的数据,这就提高了系统的安全性和效率,出错校验使用了16位循环冗余的方法。

[注] 发送序列总是相同的 – 地址、功能码、数据和与方向相关的出错校验。

错误检测

循环冗余校验(CRC)域占用两个字节,包含了一个 16 位的二进制值。CRC 值由传

送设备计算出来,然后附加到数据帧上,接收设备在接收数据时重新计算 CRC 值,然后与接收到的 CRC 域中的值进行比较,如果这两个值不相等,就发生了错误。

CRC 运算时,首先将一个16位的寄存器预置为全1,然后连续把数据帧中的8位字节

与该寄存器的当前值进行运算,仅仅每个字节的8个数据位参与生成CRC,起始位和终止位以及可能使用的 奇偶位都不影响CRC。

在生成 CRC 时,每个 8 位字节与寄存器中的内容进行异或,然后将结果向低位移位,高位则用"0"补充, 最低位(LSB)移出并检测,如果是 1,该寄存器就与一个预设的固定值进行一次异或运算,如果最低位为 0, 不作任何处理。

上述处理重复进行,知道执行完了8次移位操作,当最后一位(第8位)移完以后,下一个8位字节与 寄存器材的当前值进行异或运算,同样进行上述的另一个8次移位异或操作,当数据帧中的所有字节都作了 处理,生成的最终值就是 CRC 值。

生成一个 CRC 的流程为:

预置一个 16 位寄存器为 0FFFFH (全 1),称之为 CRC 寄存器。

把数据帧中的第一个 8 位字节与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算,结果存回 CRC 寄存器。将 CRC 寄存 器向右移一位,最高位填以 0,最低位移出并检测。

如果最低位为0:重复第三步(下一次移位)。

如果最低位为 1: 将 CRC 寄存器与一个预设的固定值(0A001H)进行异或运算。

重复第三步和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。

重复第2步到第5步来处理下一个八位,直到所有的字节处理结束。

最终 CRC 寄存器得值就是 CRC 的值。

2. 应用层功能详解

第一章已经简述了协议和数据帧,使用此软件的程序员可以使用下述的方法以便通过协议正确的建立他 们的特定应用程序。



SS-431 智能串口协议转换模块 **User Manual**

本章所述协议将尽可能的使用如图 2-1 所示的格式,(数字为 16 进制)。

地址	功能码	变量起始地	变量起始	变量的个	变量的个	校对验码	校对验码
		址高字节	地址低字节	数高字节	数低字节	低字节	高字节
03H	03H	00H	01H	00H	03H	55H	E9H

图 2-1 协议例述

读数据(功能码03)

查询

图 2-2 的例子是从 03 号从机读 3 个采集到的基本数据 U1,U2,U3, U1 的地址为 0001H, U2 的地址为 0002H, U3 的地址为 0003H,

地址	功能码	变量起始	变量起始	变量的个	变量的个	校对验码	校对验码
		地址高字节	地址低字节	数高字节	数低字节	低字节	高字节
03H	03H	00H	01H	00H	03H	55H	E9H

图 2-2 读 Uca 和 Ia 的查询数据帧

响应

响应包含从机地址、功能码、数据的数量和 CRC 错误校验。 图 2-3 的例子是读取 U1,U2,U3 的响应。

地址	功能 码	变量 的总 字节 数	变量 值高 字节	变量 值低 字节	变量 值高 字节	变量 值低 字节	变量 值高 字节	变量 值低 字节	校对 验码 低字 节	校对 验码 高字 节
03H	03H	06H	01H	7CH	01H	7DH	01H	7CH	F9H	9BH

图 2-3 读 U1,U2,U3 的响应数据帧

2.2 预置多寄存器(功能码10)

查询

功能码 10H 允许用户改变多个寄存器的内容,设备可从任何地址开始设置最多 16 个变量的值。控制器是 以动态扫描方式工作的,任何时刻都可以改变寄存器内容。

图 2-4 是修改 3 号从站设备的负载监控 1 和负载监控 2 的动作及延时时间的设定值,其中负载监控 1 的动作设 定值地址为 2AH,延时时间的设定值为 2BH,负载监控 2 的动作设定值地址为 2CH,延时时间的设定值为 2DH。

地址	功能	变量	变量	变量	校对	校对										
	码	起始	起始	的个	的个	的总	值高	值低	值高	值低	值高	值低	值高	值低	验码	验码
		地址	地址	数高	数低	字节	字节	字节	低字	高字						
		高字	低字	字节	字节	数									节	节
		节	节													
03H	10H	00H	2AH	00H	04H	08H	07H	D0H	00H	0AH	07H	0D0H	00H	0AH	25H	7CH

图示 2-4 修改负载监控 1 和负载监控 2 的动作值及延时时间的设定值

响应

www.s	ibotech.ne	et		42			SiboT	ech
		地址高字节	地址低字节	数高字节	数低字节	低字节	高字节	
地址	功能码	变量起始	变量起始	变量的个	变量的个	校对验码	校对验码	

	SS 智肖	<i>SS-431</i> 智能串口协议转换模块								
	Use	User Manual								
03	10H	00H	2AH	00H	04H	EBH	8DH			

图示 2-5 修改负载监控 1 和负载监控 2 的动作值及延时时间的设定值的响应

2.3 预置单寄存器(功能码06)

查询

功能码06允许用户改变单个寄存器的内容,DAE系统内部的任何单寄存器都可以使用此命令来改变其值。 既然仪器是以动态扫描方式工作的,任何时刻都可以改变单寄存器内容。

下面的例子是请求 03 号从机修改过载动作设定值 Ir1, Ir1 地址是 002EH.

地址	功能码	变量起始	变量起始	变量值	变量值低	校对验码	校对验码
		地址高字节	地址低字节	高字节	字节	低字节	高字节
03H	06H	00H	2EH	07H	0D0H	EBH	8DH

图示 2-6 修改过载动作设定值 Irl

响应

对于预置单寄存器请求的正常响应是在寄存器值改变以后将接收到的数据传送回去。

地址 圴	功能码	变量起始	变量起始	变量值高	变量值低	校对验码	校对验码
		地址高字节	地址低字节	字节	字节	低字节	高字节
03H 0)6H	00H	2EH	07H	0D0H	EBH	8DH

图示 2-7 图示 2-6 修改过载动作设定值 Irl

